


NF クリーナー洗浄作業行程（シャワーリング処理）



- ① 汚染度の高い【ひどい】第1水洗槽にNFクリーナーを5～6倍希釈にて建浴液します。
(シャワーノズルは内壁に当たるよう向きを変えてみてください。)
- ② シャワーポンプON処理運転をして下さい。(15分～30分：汚染状況より時間設定してください)
【カビ（黒色状）に本液がかかるとカビが死滅して変色します。ポンプの水流のみで落ちない場合はブラシ等でこすって見て下さい。】
- ③ 洗浄終了したら第2水洗槽に液を移し処理薬品として使用してください。
(汚染度、薬品の持出し量にもよりますが処理後次々移送して使用)
(ハンディーポンプ等使用の上次ぎの槽へ移送のこと)
洗浄廃液は廃水設備放流又は下水放流してください。
- ④ 洗浄後水洗を十二分に行ってください。
(各槽（タンク）の発泡、スケール残渣がなくなるまで行ってください)
(約水運転を各槽それぞれ5回～7回入れ替えるイメージです。)

※水洗の際は水洗ラインの機構にもよりますが第4水洗槽から水を入れて第4、第3、第2、第1水洗槽へとオーバーフローさせながらポンプ運転して水処理を行ってみてください。
(約水運転を各槽それぞれ5回～7回入れ替えるイメージです。)